



## NAKLÁDACÍ MŮSTKY

### Návod k použití , údržbě a ochranná opatření

#### **IDENTIFIKACE VÝROBKU**

MBAP	PŘEKLÁDACÍ RAMPOVÉ MŮSTKY
MBAC	NÁJEZDOVÉ RAMPY SE SKLOPNÝM KLÍNEM
MPL	ODSTRANITELNÉ NAKLÁDACÍ MŮSTKY
MS030	SKLÁPĚCÍ SJÍZDNÉ PLOŠINY
MS030-2TL	ODSTRANITELNÉ NAKLÁDACÍ MŮSTKY TYPU 2TL

#### **DOPRAVA a MANIPULACE**

- Během manipulace s rampovými nakládacími můstkami je nutno dbát na platné předpisy k zajištění bezpečnosti práce s nákladem.

#### **POKYNY A LIMITY V POUŽITÍ**

- Vyrovnávací a nakládací můstky slouží k vyrovnání výškových rozdílů ložné plochy, jsou předurčeny k přepravě těžkých nákladů jako jsou vidlicové zdviháky a jiná podobná průmyslová zařízení či vozíky ručně ovládané pěší osobou, pěší provozy.
- Můstky šířky až do 1,25 m jsou kvalitně promyšleny a řešeny tak, aby zabezpečovaly spolehlivou přepravu nákladu a manipulaci s průmyslovými vidlicovými zdviháky ovládanými jen pěší osobou.
- Výškový rozdíl ložné plochy nesmí převyšovat maximální sklon 12,5% (přibližně 7°).
- Na každé straně přepravovaného dopravního prostředku je nutno počítat s bezpečnostním minimálním prostorem, tudíž nakládací rampa musí být širší alespoň o 0,70 m než průjezdní/přepravní pás, a v každém případě nesmí být nižší než 1,25 m .  
Pro bezpečnější ochranu zdraví pracovníků je nutno aby se šířka můstku rovnala šířce nakládací plochy vozidla.
- Průjezd je dovolen jen pro vozidla opatřená měkkými gumovými koly.  
Absolutně je zakázán průjezd jakéhokoli vozidla opatřeného kovovými pásy, koly nebo jinými kovovými díly, které se dotýkají plochy můstkové konstrukce.
- Je zakázáno používat můstky s nákladem těžším než je výrobcem uvedeno na příslušném identifikačním štítku.
- Je zakázáno použití překládacích můstků v kombinaci s eventuálními překládacími plošinami vozidel, mimo případů, kdy tyto plošiny jsou vyrobeny explicitně k tomuto účelu.
- Pro bezpečné a řádné posazení můstku, vozidlo na které je nutno ho položit musí být kolmo vůči nakládací/vykládací ložné ploše.
- Okraje překládacího můstku , "hlavice" , pokud nejsou sklápěcí, musí být rozloženy na ložnou plochu nákladky/vvkládky a na nakládací rampě vozidla alespoň na 0,10 m.

- Přesvědčte se, zda kontaktní dorazy pod překládacím můstkem jsou správně opřeny o korbu kamionu anebo o ložnou plochu, aby během průjezdu vozidel nedošlo k jejich posunutí.
- Po ukončení úkonů týkajících se průjezdu/transportu, ještě před tím než vozidlo odjede, zkontrolujte zda byl můstek odstraněn.
- **Příslušný personál musí být obeznámen s návodem k použití rampového nakládacího můstku a s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.**

## **ÚDRŽBA**

- Před jakýmkoli použitím můstku, pracovník musí nejprv zkontrolovat stav konstrukce i svařených dílů. V případě zjištění anomálií anebo poškozených částí, můstek nelze používat.
- Periodicky každé tři měsíce je nutno, aby kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou obeznámeni s obsahem výše uvedených předpisů, vizuálně kontrolovali celý stav konstrukce a zjistili opotřebování celé konstrukce, poškození dílů nebo svařovaných částí.
- Uživatel musí vést registr do kterého je nutno zapisovat výsledky veškerých inspekcí s uvedením data, jména i s podpisem osoby, která je vykonala.
- Eventuální mimořádné údržbové práce, které vyplývají po provedených kontrolách a jsou zapotřebí, musí být vykonány kvalifikovaným odborníkem, shodně s příslušnými výrobními předpisy, nebo je nutno se obrátit přímo na servisní službu výrobce, aby nedošlo k zániku záruky.

## **ODPOVĚDNOST**

- Výrobce nezodpovídá za případné škody na majetku a zdraví osob, zvířat nebo věcí způsobené nevhodným či nesprávným používáním zařízení, nebo způsobené nedodržováním návodu k použití byť i částečným, neuskutečněnými periodickými kontrolami nebo nedodržením bezpečnostních platných předpisů.

## **ZÁRUKA**

- Podmínkou pro uplatnění každého záručního práva přitom je, že výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze a dle příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále že zákazník dbal na správnou údržbu a převzal odpovědnost v rizikových případech nebo pokud byl výrobek použitý nad rámec běžného používání nebo došlo k nebezpečným situacím i případným škodám z vyšší moci.
- Záruka firmy METALMEC platí jen dvanáct měsíců ode dne dodávky.
- Záruka nepojímá žádný nárok na uplatnění odškodného nebo nárok na jakoukoli úhradu zákazníkovi a vztahuje se jen na opravu nebo výměnu výrobku se schválenou vadou, vyjma poškození, vady, poruchy, úrazy, atd., které vznikly nevykonanou údržbou nebo nedbalostí, nebo důsledkem nesprávného provozního opotřebení, či nevhodnými podmínkami prostředí, atd.
- Záruka výrobku zaniká okamžitě v případě, pokud byly zákazníkem provedeny úpravy či změny, nebo namontovány díly neschválené výrobcem.