

## Návod k použití plastových nájezdů – bezpečnostní pokyny pro nájezdy typu: TS295, TS295DT, TS290, TS260, TS575, TS570, TS440, T570-C

### **Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.**

Seznámit se s bezpečnostními pokyny a postupovat podle nich je povinností každého uživatele. Neuposlechnutí těchto pokynů může přispět k poškození majetku nebo dokonce k újmě na zdraví.

- Nepřekračujte nejvyšší povolenou nosnost dle typu nájezdů – viz tabulka na konci dokumentu.
- Před použitím nájezdů se vždy ujistěte, že nájezdy jsou v perfektním stavu, suché, čisté a neponičené. Stejně tak by měla být suchá a čistá pojezdová kola vozidla.
- Je přísně zakázáno nájezdy podpírat. Kola vozidla se musí vždy pohybovat středem nájezdu a ne po jednotlivých stranách. Pokud se pohybujete po nájezdu, vyvarujte se prudkého rozjíždění a akcelerace!
- Nájezdy umístěte na rovnou a zpevněnou plochu a ujistěte se, že povrch, na kterém je nájezd položen, není příliš kluzký (náledí apod.).
- Zatížení rozložte rovnoměrně mezi rampy. Rampy umístěte vodorovně od sebe a dle šířky vozidla přesně naproti kolům. Vozidlo by mělo mít srovnaná kola a najíždět na rampu rovně.
- Nájezdy používejte jako podpěru buď pro přední, nebo pro zadní kola vozidla.
- Nikdy nesjíždějte ze stran nebo předního okraje ramp. Mohlo by dojít k poškození ramp, Vašeho majetku, nebo ke zranění.
- Na nájezdy najíždějte pouze s vozidly, která mají užší kola než je šířka nájezdů.
- Nedoporučuje se používat další zdvihací zařízení ve spojení s nájezdy.
- Na rampách neprovádějte žádné změny, nebo zásahy.

Výrobce i prodejce odmítají jakoukoliv odpovědnost a záruku za škody, které jsou způsobeny nepřiměřeným používáním, nedodržením pokynů uvedených v návodu na používání a katalogu nebo vzniklou nepřiměřenou a nedostatečnou údržbou.

### Záruka

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné manipulace a používání v rozporu s návodem používání. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Nového občanského zákoníku, podle kterého je stanovena na 24 měsíců pro fyzické, nebo na 12 měsíců pro právnické osoby.

### Nosnosti nájezdů dle typu

TS295, TS295DT	5000 kg
TS290	10000kg
TS260	5000 kg
TS570, TS575	5000 kg
TS440	4000 kg



Lipatech s.r.o.  
Komerční 1 – Osnice  
25242, Jesenice u Prahy  
+420 725 998 975  
www.najezdy.com

