

## **Užívateľský manuál pre rampy TS295, TS295DT, TS290, TS260, TS575, TS570, TS440, TS570-C**

**Je Vašou povinnosťou si pozorne prečítať a preštudovať užívateľský manuál, riadiť sa všetkými inštrukciami, neprekračovať najvyššiu povolenú nosnosť ako aj robiť údržbové opatrenia pred aj po každom použití. Neuposlušnutie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu Vášho majetku alebo k ujme na zdraví.**

- Neprekračujte najvyššiu povolenú nosnosť.
- Rampy používajte iba na rovnom a zpevnenom povrchu. Nepoužívajte ich na klzkom povrchu. Pri použití na nespevnenom, či nerovnom povrchu neručíme za maximálnu nosnosť rámp. Taktiež môže dôjsť k poškodeniu majetku alebo ujme na zdraví.
- Náklad umiestnite rovnomerne medzi rampy. Rampy umiestnite podľa šírky vozidla presne oproti kolesám. Vozidlo by malo mať kolesá rovno a nachádzať na rampy rovno.
- Rampy používajte v páre a to výlučne ako podperu buď pod predné alebo pod zadné kolesá vozidla.
- Nikdy neschádzajte zo strán, alebo cez predný okraj rámp. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu, poškodeniu Vášho majetku alebo zraneniu.
- Na rampy nachádzajte iba s vozidlami, ktoré nemajú kolesá širšie ako sú široké rampy.
- Nepoužívajte žiadne zdvíhacie zariadenia v spojení s rampami.
- Pokiaľ je vozidlo na rampe, nikdy neodmontujte brzdy, motor, komponenty prevodovky, hnacie ústrojenstvo, hnací hriadiel, spoje alebo kolesá.
- Na rampu nachádzajte pomaly a plynule, nikdy na rampe prudko nebrzdíte alebo nepridávajte plyn.
- Po nabehnutí na rampu sa uistite, že vozidlo stojí na vodorovnej ploche rampy.
- Na rampách nerobte žiadne zmeny alebo zásahy.
- Rampy pred a po použití vždy skontrolujte. Pokiaľ bola rampa vystavená abnormálnemu zaťaženiu alebo otrasu, mala by byť okamžite skontrolovaná. V prípade, že zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite rampy prestaňte používať a kontaktujte dodávateľa.

Kontakt:  
+421 948 360 788  
+421 948 680 507  
info@pasnabager.sk

